

Utilité

Un KVM IP sert à accéder aux machines branchées à distance.

Initialiser le KVM avec une IP

Se connecter sur l'élément en série obligatoirement pour lui donner une adresse IP.

Après une connexion réseau configurée, on peut se connecter en HTTP sur l'interface et accéder au KVM.

From:

<https://wiki.ouieuhtoutca.eu/> - **kilsufi de noter**

Permanent link:

https://wiki.ouieuhtoutca.eu/kvm_ip

Last update: **2021/01/21 21:42**

